

アイススラリーのおいしさ!!

チルクーラー

使い方



アイススラリーとは?

微細な氷と液体が混ざり合った、
シャリシャリしたフローズン状態のこと。



クリスタライザー

1

選んで



クーラーから
素早く商品を取り出す

ドアはすぐに閉めてください。
開閉時間は10秒以内を厳守してください。

2

振って



飲み口を下に向け、
ボトルを2回、軽く回し振る

飲み口を下に向け2回ほど逆さまにするイメージ。
振りすぎにご注意。

3

差し込んで




飲み口を下に向けセットし、
クリスタライザーのボタンを押す

必ず飲み口を下に向けて
差し込んでください。

4

取り出して



作動中はランプ点滅。
点滅がとまると完成!

完成後はすぐに商品を取り出す。チルクーラーに
戻したり、再度クリスタライザーにセットは厳禁。

5

完成



キャップをはずし
冷たい製品をお楽しみください!

クリスタライザーにて結晶化後、
製品はすぐに飲用ください。